

配線例

〈基本配線例〉

1. 本体背面の…

赤線をDC24V電源が、常時供給されている車両側の⊕コードと結線します。

黒線を車両側の⊖アースコード、あるいはボディ金属部分に結線します。

青線を車両のエンジンキーがACC位置の時に、DC24V電源が供給される⊕コードと結線します。

2. 車両のエンジンをかけ本製品の電源スイッチをONにすると…

- 陸式端子DC12Vが供給されます。
- アクセサリースocket DC12Vが供給されます。
- USB電源DC5Vが供給されます。

〈メモリー電源が必要な接続機器との配線例〉

1. 上記基本配線に追加して…

黄線をオーディオなどの常時電源⊕線に結線します。

白線をオーディオなどのアース⊖線に結線します。

⊕陸式端子とオーディオなどのACC電源⊕線に結線します。

2. この場合、本製品電源スイッチは「常時ON」の位置でご使用ください。

※本製品電源スイッチ位置とエンジンキー位置による電源供給状況は表をご参照ください。

基本配線図

