

LEDライト ショートタイプ

車内・アウトドアの照明に

- 明るさ切り替えスイッチ付
- 装着に便利なマグネットとフック付

使用例

- 夜間のエンジントラブルの修理に
- 夜釣りの照明に
- キャンプやインナーテントの照明に
- 車の荷台や車内の照明に

**12/24v
共通**

ご使用上の注意

- 本製品は防水、防滴仕様ではありません。
- 光源の直視、動物への照射はしないでください。
- 本製品を水に浸けたり、雨水等がかからない様にしてください。
- ご使用時、電源コードをドア等ではさまない様ご注意ください。
- 修理、または改造・分解をしないでください。火災・感電・けがの原因となります。
- パッケージを開封する際には、プリスター・パックの切り口やホッチキスの針等で手を切らない様に充分ご注意ください。

ご使用方法

■お車で使用する場合

- ①エンジンをスタートする。
- ②アクセサリーソケットに電源プラグを接続する。
- ③用途に合わせてスイッチを切り替える。

■スイッチ切り替え




■ポータブル電源等で使用する場合

- ①使用する前にポータブル電源を満充電にする。
- ②出力ソケットに電源プラグを接続する。
- ③用途に合わせてスイッチを切り替える。

マグネット/吊り下げフックを利用

■吊り下げフックを利用

- 本体裏側のフックを引き起こして使用してください。



■マグネットを利用

- 本体裏側のマグネットで、金属部に装着してください。
- マグネットで装着出来ない箇所の場合は、付属のマグネット用鉄板を利用してください。
- ①鉄板を貼り付ける場所の、汚れや油分等をよく拭き取ってください。
- ②マグネット用鉄板の剥離紙をはがして貼り付けてください。