

⚠ ご使用前に下記内容をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見るように大切に保管してください。

■使用上の注意

- デジタル表示、LEDが点灯しない場合は、バッテリーが劣化している可能性がありますので、バッテリーを点検してください。
- アクセサリソケットが装備されている車両以外は使用できません。
- 分解や改造はしないでください。
- DC12/24V以外の電圧で使用しないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。
- 水をかけたり、濡らしたりしないでください。
- 使用前にアクセサリソケット内部に汚れや異物がないか確認してください。
- アクセサリソケットが常時通電している場合は、使用後は必ずアクセサリソケットから抜いてください。(消費電流0.1Aが流れ続けます。)
- バッテリー電圧とアクセサリソケット部の電圧では多少異なる電圧値になる場合があります。
- エアコン、電装品を使用している場合、電圧が安定しない場合があります。

■LEDランプとデジタル表示の見方

テスター等精密機器で測定した値とは、若干ずれが生じますので目安としてください。


バッテリー状態	LED点灯表示	デジタル表示(バッテリー電圧)	12V・24V共通	
			12V	24V
良好			12.5V 以上	25.0V 以上
充電間近			12.4V 12.0V	24.9V 24.0V
要充電			11.9V 11.7V	23.9V 23.3V
即充電			11.6V 以下	23.2V 18.1V

※本体消費電流：0.1A

■ご使用方法

- 1.本製品のプラグ部分を自動車のアクセサリソケットに差し込んでください。
- 2.エンジンスイッチをACC(アクセサリ)の状態にしてください。
※ACC(アクセサリ)の状態が判らない場合は、車載の取扱説明書で確認してください。
※点検時はエンジンをかけないでください。
- 3.LEDと電圧表示でバッテリー状態を確認してください。

■各部の名称



■本体サイズ

約50(W)×132(H)×30(D)mm

■パッケージサイズ

約105(W)×180(H)×33(D)mm

■重量

約60g

■差し込み部

56(L)×φ20mm

※本製品の仕様及び装備・カラーは改良の為、予告なく変更する場合があります。