



ブースターケーブル & けん引ロープ SET 救急4点セット

まさかの時のバッテリー上がりに！車のけん引に…

#990



ブースターケーブル 50A
(12V・3.5m)

けん引用のびのびロープ
(MAX3t)

白旗 車と車の間に付ける旗
手袋 作業用の手袋


F-995



ブースターケーブル 100A
(24V・3.5m)

けん引用のびのびロープ
(MAX3t)

白旗 車と車の間に付ける旗
手袋 作業用の手袋



ブースターケーブル けん引用のびのびロープ

ブースターケーブル

注意 ●ブースターケーブルによる始動の場合は、正しい順序で接続してください。
●ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みください。

- あなたの車に合ったブースターケーブルをご使用ください。(容量の小さいブースターケーブルをご使用になりますと、エンジンがかからなかったり電線・クリップ・クリップカバーが発熱、発煙、溶解等して危険です。又、バッテリーの状態により、かからない場合もあります。)バッテリー容量が同じかそれ以上の救援車を選んでください。
- 屋内では絶対に使用しないでください。
- 電圧(ボルト)の異なる車には、絶対接続しないでください。
- 接続作業中、誤接続(取扱説明書以外の接続)・ショート(赤クリップと黒クリップの接触)は絶対にしないでください。バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。
- 接続作業中、クリップを車のボデーに接触させないでください。
- 電線・クリップ・クリップカバーに破損・腐蝕がないか点検してください。
- クリップは、使用中に外れない様、しっかり接続してください。
- ブースターケーブル接続後、エンジンをスタートする際、接続部周辺に人がいない事を必ず確認してください。
- ご使用中、火気に近づいたり引火しやすい物の側で絶対に使用しないでください。バッテリーが発熱するおそれがあります。
- 取扱説明書の■エンジン始動の項目(通電3秒以下、休止7秒以上、繰返し回数10回以下)以上の長時間、多回数のご使用は電線、クリップ、クリップカバーが発熱、発煙、溶解等して危険です。ご使用後やかからない場合、電線、クリップ、クリップカバーが冷却してから取りはずしてください。
- 本製品に定められた以外の目的でのご使用は絶対に止めてください。
- ブースターケーブルが冷却ファンやファンベルトに巻き込まれない様に接続は充分ご注意ください。

けん引用のびのびロープ

使用上の注意及び禁止事項 ●けん引作業は、危険をとまぬまいです。ご使用の前に必ずよくお読みください。

- のびのびロープを脱出用(脱輪等)として使用されますと、その車両重量の3~5倍の力がかかるため、破断する場合があります。
- 車のけん引以外の目的には絶対に使用しないでください。
- けん引フックの強度がロープの強度に耐えることを確認の上で使用してください。(ハンバー等に巻き付けしないでください。)
- エンジンが止まるとハンドルが重くなりブレーキの利きが悪くなります。
- けん引中、ロープが車の一部に接触したり、折り曲げや巻き掛け使用すると、破断する恐れがあります。
- けん引時は、同乗者を車から降ろし、急発進、急加速、急停車はしないでください。必ずロープをピンと張った状態から始め、また斜めからのけん引は絶対に止めてください。
- けん引は、ロープの中間にセット内の白い旗(30×30cm以上)をつけ、30km/h以下の速度で行ってください。急発進、急加速、急停車は絶対に厳禁です。

#990仕様

品番	#990
セット内容	ブースターケーブル・けん引ロープ・手袋・白旗
ブースターケーブル表示内容/長さ	12V・50A/3.5m
けん引ロープ	MAX・3t/収納時:約1.4m/伸張時:約3.8m
カートン入数	10
パッケージサイズ	305(W)×80(D)×215(H)mm
JANコード	4906918083592
ITFコード	0104906918083591
標準価格	4,000円

F-995仕様

品番	#990
セット内容	ブースターケーブル・けん引ロープ・手袋・白旗
ブースターケーブル表示内容/長さ	24V・50A/3.5m
けん引ロープ	MAX・3t/収納時:約1.75m/伸張時:約4m
カートン入数	10
パッケージサイズ	305(W)×90(D)×215(H)mm
JANコード	4906918083615
ITFコード	0104906918083614
標準価格	オープンブライス